

ELEKTRISK SKOTER

MODELL BN022-2

Användarmanual



Tack för att du har valt vår elektriska trehjuliga skoter BN022-2.

Vi rekommenderar starkt att du läser denna bruksanvisning och följer de instruktioner som är särskilt utformade för korrekt användning av skotern.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktintroduktion

Kontroller före varje körning

Komponentbeskrivning

Specifikationer

LED-display

Knappar

Lampor

Parkeringsbromsspak

Säte

Armstöd

Laddningsport

Bakre förvaringslåda

Förvaringslåda under sätet

Laddning

Allmän information

Underhåll

Problem och lösning

Produktintroduktion

Skoterns konstruktionshastighet kan nå upp till 20 km/h – njut av färden.

Kontroller före varje körning

Innan varje körning, kontrollera följande punkter:

- Slå på strömbrytaren i lådan under sätet
- Starta skotern med den medföljande nyckeln, kontrollera att displayen och alla lampor fungerar som de ska
- Kontrollera att batteriet är fulladdat
- Kontrollera att styret är stabilt och rörligt
- Kontrollera att däcktrycket fram och bak är korrekt
- Kontrollera att skruvarna på fram- och bakhjulet är ordentligt fastsatta
- Kontrollera att fram- och bakbromsarna är säkert fästa och fungerar fullt ut
- Kontrollera att fram- och bakhjul kan rotera smidigt
- Kontrollera att motorn fungerar korrekt

Komponentbeskrivning



Specifikationer

- **Scooterstorlek:** 1700 × 700 × 1040 mm
- **Bromsar:** Fram skivbroms, bak trumbroms
- **Motor:** 800 W
- **Display:** LED-display
- **Framljus:** Vanligt ljus
- **Däck:** 3.00-10 tubeless
- **Startsystem:** Gasreglage
- **Batteri:** 60V 20Ah litiumbatteri
- **Batteriladdningstid:** 6–8 timmar
- **Laddinmatning:** 220V, 50/60 Hz
- **Maxhastighet:** 20 km/h

LED skärm



Knappar



Lampor



Parkeringsbroms

Används genom att trycka hårt på bromshandtaget.



Säte

Sätet kan justeras med handtaget.



Handtag/handräcke

Handtaget kan justeras upp och ner.



Laddningsport



Bakbox

Använd nyckel för att öppna.



Låda under säte

Öppnas med nyckel.

Här hittar du strömbrytaren (air switch).



Laddning

Se till att laddaren placeras på en välventilerad och torr plats under laddning. Laddaren får aldrig placeras nära eller täckas av brandfarliga material som tyg.

- Använd endast den laddare som medföljde scootern. Användning av andra laddare kan skada batteriet.
- Ladda inte batteriet på en plats som är för kall eller för varm.
- Anslut laddarens utgångskontakt till scooterns laddningsport ordentligt, och koppla sedan in laddarens ingångskontakt i eluttaget.
- När laddningen är klar, dra först ut laddarens ingångskontakt från eluttaget och dra sedan ut utgångskontakten från scooterns laddningsport.
- Under laddning, håll laddaren utom räckhåll för barn.
- Stäng av strömmen och ta ut nyckeln innan laddning påbörjas.
- Rött ljus på laddaren indikerar att batteriet laddas. När ljuset ändras från rött till grönt betyder det att batteriet är fulladdat. Det tar vanligtvis 6–8 timmar att ladda batteriet helt, beroende på batteriets laddningsnivå.
- Låt inte laddaren vara ansluten under lång tid, då det kan skada laddaren och orsaka brand.
- Rör aldrig laddningsporten på batteriet med händer eller andra metallföremål, eftersom det kan skada kontakten och orsaka kortslutning.

Allmän information

1. Läs instruktionerna i denna användarmanual innan scootern används.
2. Följ alltid lokala och nationella trafikregler.
3. Kontrollera regelbundet däcktrycket. Det gör körningen lättare, minskar batteriförbrukningen och minskar risken för skador på däcken.
4. Kontrollera alltid bromsarna innan körning för att säkerställa att de fungerar korrekt.
5. Låna inte ut scootern till någon annan.
6. För att bromsa korrekt måste föraren använda båda bromshandtagen till rätt grad.
7. Kör aldrig scootern under påverkan av alkohol eller droger.
8. Kör inte under dåliga förhållanden, såsom på ojämna, våta eller lösa underlag, eller vid ogynnsamt väder eller dålig sikt.
9. Vid laddning, stäng av strömmen och ta ut nyckeln först.
10. När du är klar med körningen, stäng av strömmen och ta ut nyckeln.
11. Scootern får endast bära en person; passagerare är inte tillåtna.
12. Spraya aldrig scootern direkt med vatten och håll elektriska komponenter torra (batterikontakt, motor, controller, kablar, styre).

Underhåll

- Kontrollera däcktrycket.
- Säkerställ att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera bromsarna.
- Kontrollera att alla lampor fungerar.
- Förvara scootern borta från miljöer som är för varma eller för kalla.

Problem och lösning

Problem	Orsak	Lösning
Scootern sänder ingen signal när den är påslagen	1. Luftbrytaren är avstängd 2. Batterianslutningen är lös 3. Strömbrytaren fungerar inte 4. Styrenheten fungerar inte	1. Slå på luftbrytaren 2. Återanslut batteriet 3. Reparera eller byt strömbrytaren 4. Byt styrenhet
Motorn stannar automatiskt	1. Batteriet är svagt 2. Styrenheten fungerar inte 3. Luftbrytaren är avstängd	1. Ladda batteriet 2. Byt styrenhet 3. Slå på luftbrytaren
Kontrolllampan lyser inte vid laddning	1. Anslutningskabeln är lös 2. Laddaren är skadad	1. Sätt i kontakten ordentligt 2. Byt laddare
Övriga problem	-	1. Kontakta kundservice

QUZHOU BENNENG VEHICLE CO.,LTD

ADD: No.21-2 Longxing Road, Quzhou City, Zhejiang Province, China
Tel: 0086-570-8578108

Declaration of Conformity

We, Quzhou Benneng Vehicle Co., Ltd (Address: No.21-2, Longxing Road, Quzhou City, Zhejiang Province, China) declare under our sole responsibility that the product:

Product name: Electric Scooter
Model No.: BN022-2

Is corresponding/same to the products to Hemfint Kristianstad AB
Model No.: 61572

Hemfint Kristianstad AB
Barbackagatan 2,
291 32 Kristianstad, Sweden
info@hemfint.se

Is fully in conformity with the essential requirements of the
EU type-approval (e9*168/2013*16090)

Company: Quzhou Benneng Vehicle Co., Ltd
Stamp & Signature: 
Date: Jun 16, 2025

