



Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installatör.

Montering

Ventilerna monteras på FM Mattssons väggbrickor.

Rören hamnar på klammeravstånd (20 mm) från vägg och ansluts med FM Mattssons trycknippel och kona. Använd stödhylsa!

Ventilen levereras löst ihopskruvad. Börja med att skruva isär densamma.

Skruva ur överstycket tryck ut låshylsan.

- ❶ Väggbrikan monteras enligt medföljande instruktion.
- ❷ Sätt stödhylsa och tätningskona på plats.
- ❸ Montera låshylsan. Dra fast den så att tätningskonan tätar ordentligt. Dra med nyckel, ej med rörtång eller polygrip.
- ❹ Tryck på ventilhuset över låshylsan. Det trycks på för hand. Ventilhuset får ej tvingas på med överstyckets hjälp.
- ❺ Se till att ventilhuset är ordentligt på plats och dra fast överstycket
- ❻ Anslut rören.

Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson för återvinning.